



YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH  
Siemensstr. 22-34 • D-25462 Rellingen  
WWW.YAMAHA.COM



# FREE MUSIC STYLES



## YAMAHA





## **BIH MK CG – Uputstvo za korištenje**

**Dragi Yamaha korisniče,**

**USB memorija sadrži sljedeći programski sadržaj:**

- 20 korisničkih ritmova i 156 Registara (organizovanih u dvadeset setova registara) za Tyros4, Tyros3, PSR-S910 i PSR-S710.
- 16 korisničkih ritmova i 152 Registra (organizovanih u devetnaest setova registara) za PSR-S550.

### **Kako koristiti registre sa instr.: Tyros4, Tyros3, PSR-S910 i PSR-S710?**

1. Povežite USB memoriju na "USB TO DEVICE" priključak sa zadnje ili prednje strane (samo Tyros4 i Tyros3) instrumenta.
2. Pritisnite zajedno dugmad "REGIST BANK -" i "REGIST BANK +".
3. Korištenjem "TAB" dugmadi, odaberite "USB1" pogon.
4. Pritisnite jedno od dugmadi na lijevoj strani ekrana da otvorite mapu sa imenom Vašeg instrumenta.
5. Koristite dugmad "A" do "J" sa obadvije strane ekrana ili "DATA ENTRY" da odaberete bilo koji set registara.
6. Pritisnite bilo koje od "Registration Memory" dugmadi (1–8) da odaberete bilo koji registar.
7. Neki registri su povezani sa korisničkim ritmovima koji se nalaze na USB memoriji; molim Vas provjerite da li je USB memorija uvijek povezana sa instrumentom kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi.

### **Kako koristiti registre sa instrumenta PSR-S550?**

1. Povežite USB memoriju na "USB TO DEVICE" priključak sa zadnje strane instrumenta.
2. Pritisnite dugme "FILE MENU", koje se nalazi na desnoj strani panela, kako bi otvorili "FILE MENU".
3. Koristite "CATEGORY" dugmad da odaberete "LOAD".
4. Koristite "Data Entry" točkić ili dugmad "+" / "-" da odaberete registar datoteke:  
"S550\_(B01-08)" za setove registara 1 do 8  
"S550\_(B09-16)" za setove registara 9 do 16  
"S550\_(B17-19)" za setove registara 17 do 19
5. Pritisnite dugme "EXECUTE" na desnoj strani panela.
6. Pritisnite dugme "YES" na desnoj strani panela za potvrdu.
7. Pritisnite dugme "EXIT" da izađete iz "FILE MENU-a".
8. Pritisnite dugmad "REGIST BANK -" ili "REGIST BANK +" da odaberete jedan od učitanih setova registara.
9. Pritisnite dugme "REGIST / PART MIXER" da provjerite da li se u gornjem desnom uglu glavnog ekrana prikazuje "REGIST."

10. Pritisnite bilo koje "Registry memory" dugme (1–8) kako bi pozvali registar.
11. Neki registri su povezani sa korisničkim ritmovima koji se nalaze na USB memoriji; molim Vas provjerite da li je USB memorija uvijek povezana sa instrumentom kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi.

### **Kako koristiti 20 Ritmova sa instr.: Tyros4, Tyros3, PSR-S910 i PSR-S710?**

1. Povežite USB memoriju na "USB TO DEVICE" priključak sa zadnje ili prednje strane (samo Tyros4 i Tyros3) instrumenta.
2. Pritisnite bilo koje dugme za odabir kategorije ritmova ("Style category").
3. Korištenjem "TAB" dugmadi, odaberite "USB1" pogon.
4. Pritisnite dugme "F", na desnoj strani ekrana, da otvorite mapu "USER STYLES".
5. Koristite dugmad "A" do "J" sa obadvije strane ekrana ili "DATA ENTRY" da odaberete bilo koji ritam.
6. Koristite dugmad "STYLE CONTROL" da bi reproducirali ritam direktno sa USB memorije.
7. Molimo Vas da odaberete korisničke ritmove samo sa oznakom "XT\_" kako bi dobili najbolji kvalitet.

### **Kako koristiti 16 ritmova sa instrumenta PSR-S550?**

1. Povežite USB memoriju na "USB TO DEVICE" priključak sa zadnje strane instrumenta.
2. Provjerite da dugme "SONG MODE", koje se nalazi na krajnjoj lijevoj strani panela, nije osvijetljeno.
3. Pritisnite dugme "USB".
4. Koristite "Data Entry" točkić ili dugmad "+" / "-" da odaberete mapu "USER STYLES".
5. Koristite (na desnoj strani) "CATEGORY" dugme da otvorite odabranu mapu.
6. Koristite "Data Entry" točkić ili dugmad "+" / "-" da odaberete bilo koji ritam.
7. Koristite dugmad "STYLE CONTROL" da bi reproducirali ritam direktno sa USB memorije.
8. Molimo Vas da odaberete korisničke ritmove samo sa oznakom "XA\_" kako bi izbjegli problem da ritmovi nisu kompatibilni.

**Želimo Vam puno zabave i sve najbolje!**